



calido confort

# Flexyheat Colors Flexyheat Colors2

Ηλεκτρική Θερμοφόρα



**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

# ΕΛΛΗΝΙΚΑ

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Αποθηκεύστε τις σε ασφαλή χώρο για μελλοντική αναφορά.**

Πριν συνδέσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.

Παιδιά κάτω των τριών ετών απαγορεύεται να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή λόγω της μειωμένης ικανότητάς τους να αντιδρούν στην υπερθέρμανση.

Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και όσους έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα που γνωρίζει την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοεί τους κινδύνους.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών εκτός εάν τα χειριστήρια έχουν ρυθμιστεί από γονέα ή κηδεμόνα ή το παιδί έχει ενημερωθεί ~~τομέλ~~ σωστά για την ασφαλή χρήση των χειριστηρίων.

Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με το προϊόν.

Τα παιδιά απαγορεύεται να καθαρίζουν ή να εκτελούν συντήρηση χωρίς επίβλεψη.

Το προϊόν που αγοράσατε είναι μια υπόκουβέρτα (θερμαινόμενο υπόστρωμα). Η ηλεκτρική κουβέρτα πρέπει να συνδεθεί στο στρώμα χρησιμοποιώντας τους ελαστικούς ιμάντες που υπάρχουν στο προϊόν.

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ρυθμιζόμενο κρεβάτι. Εάν χρησιμοποιηθεί, βεβαιωθείτε ότι ούτε η κουβέρτα ούτε το άκρο του καλωδίου έχουν κολλήσει ή μπερδευτεί στον σομιέ ή στους μεντεσέδες του.

Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που είναι ευαίσθητα στη θερμότητα και ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα που δεν μπορούν να αντιδράσουν στην υπερθέρμανση.

Όταν το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα όταν κοιμάστε, τα χειριστήρια πρέπει να ρυθμίζονται στο επίπεδο θερμοκρασίας 1 για συνεχή χρήση.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για ιατρική χρήση σε νοσοκομεία.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το χειριστήριο τύπου 23125.

Εξετάστε το προϊόν σε συχνή βάση για ενδείξεις φθοράς ή ζημιάς. Εάν υπάρχουν ενδείξεις ή αν η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής πριν το επανασυνδέσετε.

Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν. Το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών, διαφορετικά το προϊόν θα πρέπει να απορριφθεί.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι βρεγμένο ή υγρό. Ποτέ μην βυθίζετε το χειριστήριο στο νερό. Στεγνώστε το προϊόν πριν από τη χρήση, εάν παρουσιάζει οποιαδήποτε σημάδια υγρασίας.

Το καλώδιο του ρεύματος δεν πρέπει να μπλέκεται ή να τυλίγεται γύρω από το προϊόν κατά τη χρήση.

Μην τραβάτε το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε και μην το χρησιμοποιείτε για να μεταφέρετε το προϊόν.

Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το χειριστήριο.

Μην καλύπτετε ή τοποθετείτε το χειριστήριο πάνω από το προϊόν κατά τη χρήση, για να διασφαλίσετε την καλή λειτουργία του.

Χρησιμοποιείτε την υποκουβέρτα χωρίς να την διπλώνετε.

Μην προσαρμόζετε καρφίτσες, βελόνες ή άλλα μετακινούμενα μεταλλικά αντικείμενα στο προϊόν.

Συμβουλευτείτε το τμήμα συντήρησης προϊόντος του παρόντος εγχειριδίου για καθαρισμό.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για να ζεσταίνετε ζώα.

Η ηλεκτρική κουβέρτα δεν πρέπει να μπαίνει κάτω από το στρώμα.

Το προϊόν που αγοράσατε προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στο κρεβάτι, κάτω από τον χρήστη.

Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική κουβέρτα σε πτυσσόμενο

κρεβάτι.

Η ηλεκτρική κουβέρτα δεν πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται σε φουσκωτά κρεβάτια, λόγω του κινδύνου διαστολής από την επίδραση της θερμότητας.

Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κλίνες νερού.

Η παρατεταμένη χρήση του προϊόντος σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στο δέρμα, παρά την αυτόματη απενεργοποίηση που διαθέτει το προϊόν. Σε περίπτωση συνεχούς χρήσης, τα χειριστήρια θα πρέπει να ρυθμιστούν στο ελάχιστο επίπεδο λειτουργίας τους (επίπεδο 1).

Τα υλικά θα υποστούν φθορά με την πάροδο του χρόνου και μετά από παρατεταμένη χρήση.

Αποσυνδέστε αμέσως το προϊόν από την πρίζα σε περίπτωση βλάβης και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο, μην ανοίγετε το χειριστήριο ή τα καλώδια.

Μόνο το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό από το επίσημο τμήμα τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή μπορεί να πραγματοποιεί επισκευές ή μετατροπές στη συσκευή.

Οποιαδήποτε λανθασμένη χρήση ή ακατάλληλος χειρισμός του προϊόντος καθιστά την εγγύηση άκυρη. Μόνο ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης μπορεί να πραγματοποιήσει επισκευές σε αυτό το προϊόν. (επαναληψη)

Η **B&B TRENDS SL.(ALFACARE)** αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν σε ανθρώπους, ζώα ή αντικείμενα, από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν συνδέσετε το προϊόν με το δίκτυο, ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας για να βεβαιωθείτε ότι είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα που περιλαμβάνεται στο προϊόν. Συνδέστε το προϊόν στην κατάλληλη πρίζα.

Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν, πρέπει να επιλέξετε τον διακόπτη του χειριστηρίου, τοποθετώντας τον στη θέση 1, 2 ή 3 (Εικ. 1).

Από εδώ και στο εξής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας είναι 90 λεπτά, μετά τον οποίο ενεργοποιείται αμέσως η αυτόματη διακοπή λειτουργίας. Το προϊόν δεν ζεσταίνει πια όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση.

Επιλέξτε τη θέση "0" για να απενεργοποιήσετε το προϊόν προτού αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο.

## ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:

Πιθανά προβλήματα λειτουργίας

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΣΥΣΤΑΣΗ
<b>Το χειριστήριο ελέγχου δεν ανάβει όταν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος.</b>	Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι σωστά συνδεδεμένο με το προϊόν, ότι υπάρχει τάση στην πρίζα του δικτύου που χρησιμοποιείτε και ότι το προϊόν είναι σωστά συνδεδεμένο.

**Μετά από ορισμένο χρόνο λειτουργίας, η θερμοκρασία του προϊόντος φαίνεται να μειώνεται.**

Το προϊόν διαθέτει σύστημα αυτόματης διακοπής λειτουργίας που ενεργοποιείται μετά από 90 λεπτά συνεχούς λειτουργίας. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, το φως του χειριστηρίου αρχίζει να αναβοσβήνει. Αν θέλετε να συνεχίσετε τη χρήση, αλλάξτε το επίπεδο θερμοκρασίας στο επίπεδο 0, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία.

## **ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Αποσυνδέστε το προϊόν όταν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του. Πριν απόθηκεύσετε το προϊόν, αφήστε το να κρυώσει πριν το διπλώσετε, κρατήστε το στην αρχική του συσκευασία

8

σε ξηρό μέρος με τις λιγότερες δυνατές πτυχές, χωρίς να τοποθετείτε αντικείμενα πάνω του.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Αποσυνδέστε και αφαιρέστε το χειριστήριο πριν καθαρίσετε το προϊόν. Όλα τα μέρη του προϊόντος, εκτός από το χειριστήριο, μπορούν να πλυθούν στο χέρι ή μέσα πλυντήριο, χρησιμοποιώντας υγρό σαπούνι σε θερμοκρασία που δεν ξεπερνά τους 30 ° C και επιλέγοντας ένα πρόγραμμα πλύσης ευαίσθητων ενδυμάτων.

## **ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Μην απορρίπτετε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο βιολογικής συλλογής που βρίσκεται κοντά στο σπίτι σας σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19 / ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (WEEE), ώστε να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος. Ζητήστε από τον διανομέα σας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες μεθόδους απόρριψης συσκευασιών και απορριμμάτων χρησιμοποιημένων συσκευών. Ελπίζουμε ότι θα είστε ικανοποιημένοι με αυτό το προϊόν.

## Ρ ΣΥΜΒΟΛΑ



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.  
Carefully read the instructions for use.

---



Μην το χρησιμοποιείτε όταν είναι πτυχωμένο ή διπλωμένο.  
Do not use when creased or folded.

---



Μην προσαρμόζετε καρφίτσες ή βελόνες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα στη θερμοφόρα.

Do not stick any pins or needles or any other pointy metal objects into the pad.

---



Τα παιδιά κάτω των τριών ετών απαγορεύεται να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή λόγω της μειωμένης ικανότητάς τους να αντιδρούν στην υπερθέρμανση.

Children under the age of three are not to use this appliance due to their inability to react to overheating.

---



Πλένεται σε μέγιστη θερμοκρασία 30 °C.  
Machine wash at a maximum temperature of 30 °C.

---



Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη.  
Do not use bleach.

---



Μην περιστρέφεται.  
Do not spin.

---



Μην το στεγνώνετε (στεγνοκαθαριστήρια ή πλυντήρια).  
Do not dry clean (dry cleaners or launderette).

---



Να μην σιδερώνεται.  
Do not iron.

---



Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, γνωστή ως WEEE (Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού), η οποία παρέχει το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διάθεση και επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών αποβλήτων.

Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν σε κάδο, πηγαίστε στο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων που βρίσκεται πιο κοντά στο σπίτι σας.

This product complies with European Directive 2012/19/EU on electrical and electronic devices, known as WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), which provides the legal framework applicable in the European Union for the disposal and reuse of waste electronic and electrical devices.

Do not dispose of this product in the bin, instead going to the electrical and electronic waste collection centre closest to your home.

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Για την επισκευή του προϊόντος, ο καταναλωτής πρέπει να μεταβεί σε τεχνική υπηρεσία εξουσιοδοτημένη από την B & B TRENDS, SL. καθώς οποιαδήποτε κακή μεταχείριση από πρόσωπα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την B & B Trends SL, κατάχρηση ή ακατάλληλη χρήση, θα οδηγούσε στην ακύρωση αυτής της εγγύησης. Για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων αυτής της εγγύησης πρέπει να παραδοθεί δεόντως συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από το τιμολόγιο, το εισιτήριο αγοράς ή το δελτίοπαράδοσης.

Για να απαιτήσουμε την τήρηση των διατάξεων της εγγύησης 2 ετών από την παράδοση του προϊόντος, ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώσει τον πωλητή για την έλλειψη συμμόρφωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ενέργειες γίνονται εντός της νόμιμης προθεσμίας της εγγύησης. Αυτή η εγγύηση πρέπει να παραμείνει στον χρήστη, καθώς και το τιμολόγιο, το εισιτήριο αγοράς ή το δελτίο παράδοσης για να διευκολυνθεί η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Για τεχνική εξυπηρέτηση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση εκτός του ισπανικού εδάφους, παρακαλούμε να στείλετε την αίτησή σας στο σημείο πώλησης όπου αγοράσατε το προϊόν απευθείας, ή επικοινωνήστε με την B & B TRENDS, SL.

Όνομα \_\_\_\_\_

Διεύθυνση \_\_\_\_\_

Πόλη \_\_\_\_\_

Νομός \_\_\_\_\_

Τηλέφωνο \_\_\_\_\_

Προϊόν: N/REF.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ημερομηνία Πώλησης

Σφραγίδα Καταστήματος





Θερμή άνεση

B&B TRENDS, S.L.  
C/Catalunya, 24 P.L Ca N'Oller  
08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) Spain  
[www.daga.eu](http://www.daga.eu)

Ver. 01/2017